

C. B. Fisk, Inc. opus 141

ストップリスト

<b>Grand Orgue (第1鍵盤)</b>	<b>C-c<sup>4</sup></b>
1. Bourdon	16'
2. Montre	8'
3. Flûte à fuseau	8'
4. Flûte harmonique	8' (bass from No.3)
5. Prestant	4'
6. Flûte ouverte	4'
7. Doublette	2'
8. Fourniture IV-V	1 1/3'
9. Trompette	8'
<b>II Récit (第2鍵盤)</b>	<b>C-c<sup>4</sup></b>
10. Viole de Gambe	8'
11. Voix céleste	8'
12. Bourdon	8'
13. Dulciane	4'
14. Flûte octavante	4'
15. Nasard	2 2/3'
16. Octavin	2'
17. Tierce	1 3/5'
18. Plein jeu IV	2'
19. Basson	16'
20. Trompette	8'
21. Hautbois	8'
<b>Pédal (足鍵盤)</b>	<b>C-g<sup>1</sup></b>
22. Resultant	32' (from No.24)
23. Contrebasse	16'
24. Bourdon	16' (from No.1)
25. Octave	8'
26. Bourdon	8' (extension of No.1)
27. Octave	4' (extension of No.25)
28. Bombarde	16'
29. Trompette	8' (extension of No.28)
Récit / Grand Orgue	
Grand Orgue / Pédale	
Récit / Pédale	
Récit / Pédale 4	
Trémolo	

Vent flexible	
Mechanical key action	
Electric stop action	
12×256 combinations	
6 Grand Orgue divisional combinations	
8 Récit divisional combinations	
製作	C. B. Fisk, Inc. C. B. フィスク社 (アメリカ)
組立	C. B. Fisk, Inc. C. B. フィスク社
パイプ数	1,786本
調律法	Fisk II
設置年月	2014年1月
座席数	340